

FICHE TECH Pt S AMAR SUNDY

| VOIES | INSTRUMENTS | MICROS | INSERTIONS |
|-------|--------------------|------------------------------------|-------------|
| 1 | GROSSE CAISSE | PZM SM 91 SHURE | COMP/GATE |
| 2 | CAISSE CLAIRE HAUT | SM 57 SHURE | COMP/GATE |
| 3 | CAISSE CLAIRE BAS | SM 57 | COMP/GATE |
| 4 | CHARLESTON | SM 81 SHURE | |
| 5 | TOM 1 | SM 98(card)+PINCE | NOISEGATE |
| 6 | TOM 2 | SM 98(card)+PINCE | NOISEGATE |
| 7 | TOM 3 | SM 98(card)+PINCE | NOISEGATE |
| 8 | TOM BASSE | SM 98(card)+PINCE | NOISEGATE |
| 9 | OH JARDIN | SM 81 | |
| 10 | OH COUR | SM 81 | |
| 11 | BASSE | DI BOX | COMPRESSEUR |
| 12 | B 3 LOW | 421 | |
| 13 | B 3 HI L | 421 (OU DI si c'est un simulateur) | |
| 14 | B 3 HI R | 421 (OU DI si c'est un simulateur) | |
| 15 | SYNTHE 2(L) | DI BOX | |
| 16 | SYNTHE 2(R) | DI BOX | |
| 17 | SYNTHE 3 (L) | DI BOX | |
| 18 | SYNTHE 3 (R) | DI BOX | |
| 19 | SAX | 421 SEINHEISER | COMPRESSEUR |
| 20 | SYNTHE SAX L | DI BOX | |
| 21 | SYNTHE SAX R | DI BOX | |
| 22 | GUITARE L | MD 441 SEINHEISER | |
| 23 | GUITARE R | SM 57 SHURE | |
| 24 | CHANT PRINCIPAL | BETA 87 SHURE | COMPRESSEUR |
| 25 | CHOEUR BASSE | BETA 87 SHURE | COMPRESSEUR |
| 26 | PCM 90 L | | |
| 27 | PCM 90 R | | |
| 28 | PCM 90 L | | |
| 29 | PCM 90 R | | |
| 30 | SPX 990 L | | |
| 31 | SPX 990 R | | |
| 32 | TAP DELAY L | | |
| 33 | TAP DELAY R | | |
| 34 | MICRO ORDRE | | |
| 35 | CD L | | |
| 36 | CD R | | |